

Bouw- en schilderbeschrijving

NL

Bijzondere aandachtspunten:

- Lees bij het bouwen de algemene bouwbeschrijving.
- Het niet getekende dakraam aan de voorzijde van de woning heeft een zink-kleurige omranding en zwarte glasvlakken.

Bouwvolgorde:

- 1 Schuur indien nodig de kunststof onderdelen.
- 2 Lijm het huis behalve de kunststof glasplaatjes.
- 3 Monteer de etsdelen.
- 4 Plamuur indien nodig de kieren.
- 5 Schilder het hele huis.
- 6 Plaats de raampjes van binnenuit.
- 7 Verouder indien gewenst het model.

Kleurenschema:

De kleuren zijn slechts een suggestie. U bent vrij om zelf andere combinaties te bedenken. De hierna beschreven kleuren zijn de kleuren van de foto op de voorzijde van de doos.

Code	Kleur	Revell Nrs	Humbrol Nrs
ST	steen	5*15*37***	24*34*70***
LG	licht geel	5***15*	34***24*
GN	groen	48**8**	76**33**
ZK	zink	99**5**	56**34**
ZW	zwart	8	33
CE	cement	5**89**	34***33*110*
OR	oranje	36**15**	60**24**
LB	licht blauw	55	65

* = weinig
** = ongeveer gelijk
*** = veel

De juiste mengverhoudingen vaststellen is een kwestie van voorkeur en wat oefening. Het verdient aanbeveling eerst een proefje te doen, en dan pas definitief de gewenste hoeveelheid verf aan te maken. Maak voldoende verf aan voor het gehele model.

Historie:

Dit soort huisjes zijn bekend onder verschillende namen, o.a. kamerwoning en hofjes-woning. Het zijn huisjes die in binnensteden vaak gebouwd werden op het achtererf van grotere huizen en bereikbaar waren via een steegje. Ze ontstonden toen de eigenaar van het grotere huis wilde gaan bijverdienen met verhuur. In dit soort huisjes woonden alleenstaande ouderen of arme gezinnen. Het woningtype werd ook wel als tussenwoning in een huizenrij gebouwd. Dit woningtype ontstaat al in de middeleeuwen en handhaaft zich tot in de periode van de industrialisatie. De meeste woningen die nu nog aan te treffen zijn, zijn echter van negentiende eeuwse oorsprong.

Bouw- en schilderbeschrijving

NL

Bijzondere aandachtspunten:

- Lees bij het bouwen de algemene bouwbeschrijving.
- Het niet getekende dakraam aan de voorzijde van de woning heeft een zink-kleurige omranding en zwarte glasvlakken.

Bouwvolgorde:

- 1 Schuur indien nodig de kunststof onderdelen.
- 2 Lijm het huis behalve de kunststof glasplaatjes.
- 3 Monteer de etsdelen.
- 4 Plamuur indien nodig de kieren.
- 5 Schilder het hele huis.
- 6 Plaats de raampjes van binnenuit.
- 7 Verouder indien gewenst het model.

Kleurenschema:

De kleuren zijn slechts een suggestie. U bent vrij om zelf andere combinaties te bedenken. De hierna beschreven kleuren zijn de kleuren van de foto op de voorzijde van de doos.

Code	Kleur	Revell Nrs	Humbrol Nrs
ST	steen	5*15*37***	24*34*70***
LG	licht geel	5***15*	34***24*
GN	groen	48**8**	76**33**
ZK	zink	99**5**	56**34**
ZW	zwart	8	33
CE	cement	5**89**	34***33*110*
OR	oranje	36**15**	60**24**
LB	licht blauw	55	65

* = weinig
** = ongeveer gelijk
*** = veel

De juiste mengverhoudingen vaststellen is een kwestie van voorkeur en wat oefening. Het verdient aanbeveling eerst een proefje te doen, en dan pas definitief de gewenste hoeveelheid verf aan te maken. Maak voldoende verf aan voor het gehele model.

Historie:

Dit soort huisjes zijn bekend onder verschillende namen, o.a. kamerwoning en hofjes-woning. Het zijn huisjes die in binnensteden vaak gebouwd werden op het achtererf van grotere huizen en bereikbaar waren via een steegje. Ze ontstonden toen de eigenaar van het grotere huis wilde gaan bijverdienen met verhuur. In dit soort huisjes woonden alleenstaande ouderen of arme gezinnen. Het woningtype werd ook wel als tussenwoning in een huizenrij gebouwd. Dit woningtype ontstaat al in de middeleeuwen en handhaaft zich tot in de periode van de industrialisatie. De meeste woningen die nu nog aan te treffen zijn, zijn echter van negentiende eeuwse oorsprong.